

Funzione	Display	Cosa	Quando
Sistema pronto all'uso		Due linee gialle indicano che il sistema è pronto	Poco dopo l'accensione del motore
Avviso di collisione frontale		Beep di forte intensità tra 30 e 200 km/h	Quando ti trovi a 3s dalla collisione
Avviso di collisione frontale		Beep di media intensità sotto 30 km/h	Quando ti trovi a 3s dalla collisione
Avviso collisione con pedone e ciclista		Beep di forte intensità sotto i 50 km/h	Quando c'è un pedone o un ciclista in una "zona di pericolo"
Avviso di abbandono della corsia		Beep brevi sopra i 55 km/h	Quando abbandoni la corsia senza frecce
Avviso e mantenimento distanza di sicurezza		Un suono prolungato	Quando sei a meno di 1s dal veicolo che ti precede
Avviso limite di velocità		Lampeggio dello schermo	Quando superi il limite di velocità indicato

Maggiori Informazioni

